

M200-K-QUAD

M200-K-QUADは持ち運びに便利な小型・軽量ボディに様々な機能を搭載した小型OTDRです。シングルモード/マルチモードファイバ用測定光源および可視光源を標準装備しているので、長距離測定や工場内光LAN配線などの近距離測定と、あらゆる場面でお使いいただけます。


4波長対応



作業環境によらずに
確実な測定。
簡単操作の
ハンディタイプOTDR。



- 4種類の波長に対応 (マルチモード用 850/1300nm、シングルモード用 1310/1550nm)
- ダイナミックレンジ：22dB (マルチモード) / 26dB (シングルモード)
- 可視光線を標準装備 (波長 650nm、連続／点滅の2種類に切替可能)
- USBメモリ等、各種メディア対応
- バッテリ動作約6時間
- 波形解析ソフト Trace.NET も標準装備



主な仕様

項目	仕様	
ファイバの種類	マルチモード	シングルモード
光源タイプ	クラス I レーザ	
中心波長	850/1300nm	1310/1550nm
波長公差	± 20/ ± 30nm	± 20/ ± 30nm
ダイナミックレンジ (SNR=1)	22dB	26dB
デッドゾーン	1.5m(event ^{*1}) 9m(attenuation ^{*2})	1.5m(event ^{*1}) 9m(attenuation ^{*2})
パルス幅 ^{*3}	10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1μs, 3μs	10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1μs, 3μs, 10μs
測定レンジ	250m ~ 32km	250m ~ 208km
データポイント数 / ポイント間隔	~ 16,000 ポイント / 0.25m(range<4km), Range/16,000(range>8km)	
トレースファイル	保存形式: Bellcore GR-196 Ver.1.1, 保存メディア: 内蔵メモリ (100 データ以上) + コンパクトフラッシュ	
可視光源 (標準装備)	レーザ: クラス II, 波長: 650nm, 光出力: 0.8mW	
寸法 / 質量	230x110x70mm(HxWxD) / 900g	
電源	110/220V AC アダプタ、リチウムイオンバッテリー (持続時間 6 時間 ^{*4} / 充電時間 3 時間 ^{*4, *5})	
動作 / 保存温度	動作温度: -10 ~ +50℃, 保存温度: -20 ~ +60℃	

周囲温度条件: 23℃ ± 2℃

※ 1 パルス幅: 10 ns、反射減衰量: 40dB (MM)、45dB (SM)。


反射波形のピークから両側に 1.5dB 下がった 2 点間の全幅。

※ 2 ディビエーション: 0.5dB

※ 3 波長 850nm ではパルス幅 3μs は利用できません。

※ 4 バッテリーが新品状態の時。

※ 5 本体動作中にて、バッテリーが空の状態から満充電になるまでの時間。



構成例

品名	数量	備考
M200 本体	1	
取扱説明書	1	
AC アダプター式	1	
タッチペン	1	
USB メモリ	1	
USB 延長ケーブル (A - A 型)	1	
USB ケーブル (A - miniB 型)	1	パソコンとの接続用
波形解析ソフト (Trace.NET) CD	1	
Trace.NET 取扱説明書	1	
ストラップ	1	
SC アダプタ	2	本体に取付済み
FC アダプタ	1	
ST アダプタ	1	
ゴムカバー	1	本体に取付済み
キャリングケース	1	



オプション品

品名	型名	備考
ファイバリング SM(150)	FR1-SM-150-SC-SC	SMファイバ150m 両端SCコネクタ付き
ファイバリング M5(150)	FR1-M5-150-SC-SC	GIコア径50μmファイバ150m 両端SCコネクタ付き
ファイバリング M6(150)	FR1-M6-150-SC-SC	GIコア径62.5μmファイバ150m 両端SCコネクタ付き

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

2008 年 7 月作成

- 本カタログ記載の製品を使用したことにより、第三者の工場所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
- 本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。



安全に関する注意

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じそうな場所でのご使用は、お避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油膜等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

株式会社フジクラ

〒 135-8512 東京都江東区木場 1-5-1

お問い合わせ先: 光機器・システム事業部 光機器技術部

●関西支店
〒 530-0047 大阪市北区西天満 5-1-11
TEL 06-6364-0373 FAX 06-6363-3996

●中部支店
〒 460-0003 名古屋市中区錦 1-13-26
(三井生命名古屋伏見ビル)
TEL 052-212-1880 FAX 052-212-1889

●九州支店
〒 812-0036 福岡市博多区上呉服 10-1 (博多三井ビル)
TEL 092-291-6126 FAX 092-291-3647

●中国支店
〒 730-0013 広島市中区八丁堀 14-4
(広島八丁堀第一生命ビル)
TEL 082-211-3600 FAX 082-211-3601

●東北支店
〒 980-0804 仙台市青葉区大町 1-1-30 (新仙台ビル)
TEL 022-266-3344 FAX 022-223-7655

●北海道支店
〒 060-0002 札幌市中央区北二条西 4-1 (北海道ビル)
TEL 011-231-8551 FAX 011-222-1709

●北陸支店
〒 930-0858 富山市牛島町 18-7
(アーバンプレイスビル)
TEL 076-431-8821 FAX 076-441-9439

●四国支店
〒 760-0028 高松市鍛冶屋町 3 (香川三友ビル)
TEL 087-825-2740 FAX 087-825-2744

<http://www.fujikura.co.jp>

TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

●取扱店